

SONDA EQUATORIALE VANIAW 20 PIN CAN RG58 8m.

Funzione	Cavo	P.W.	Polarità	Intestare BNC
SL 1	1	C	(+)	(CENTRALE)
SL 2	1	D	(-)	(CALZA)
SL 3	2	J	(+)	
SL 4	2	H	(-)	
coil 81	81	N	(+)	
coil 81	81	U	(-)	
coil 83	83	V	(+)	
coil 83	83	S	(-)	
H1	3	B	(+)	
HALL V	3	A	(±)	
	4	K	OUT 1	
	4	A	(±)	
H2	5	E	(+)	
HALL O	5	F	(±)	
	6	G	OUT 2	
	6	F	(±)	