

330°
0°
60°
120°
180°
240°

Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF4.1-S	BPol-PF4.1-B	44	1	1	3-4	-/+
2	2- BPol-PF4.1-S	BPol-PF4.1-C	45		1	5-6	-/+
3	3- BPol-PF4.1-S	BPol-PF4.1-D	46		1	7-8	-/+
4	4- BPol-PF4.1-S	BPol-PF4.1-E	47		1	9-10	+/-
5	5- BPol-PF4.1-S	BPol-PF4.1-F	48		1	11-12	+/-
6	6- BPol-PF4.1-S	BPol-PF4.1-A	43		1	1-2	-/+

330°
30°
90°
150°
210°
270°

Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF3.1-S	BPol-PF3.1-B	37	3	2	1-2	+/-
2	2- BPol-PF3.1-S	BPol-PF3.1-C	42		2	3-4	-/+
3	3- BPol-PF3.1-S	BPol-PF3.1-D	41		2	5-6	-/+
4	4- BPol-PF3.1-S	BPol-PF3.1-E	40		2	7-8	+/-
5	5- BPol-PF3.1-S	BPol-PF3.1-F	39		2	9-10	-/+
6	6- BPol-PF3.1-S	BPol-PF3.1-A	38		2	11-12	+/-

330°
30°
90°
150°
210°
270°

Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF2up -S	BPol-PF2up -B	36	3	1	9-10	+/-
2	2- BPol-PF2up -S	BPol-PF2up -C	35		1	7-8	-/+
3	3- BPol-PF2up -S	BPol-PF2up -D	34		1	5-6	+/-
4	4- BPol-PF2up -S	BPol-PF2up -E	33		1	3-4	+/-
5	5- BPol-PF2up -S	BPol-PF2up -F	32		1	1-2	+/-
6	6- BPol-PF2up -S	BPol-PF2up -A	31		1	11-12	+/-

300°
0°
60°
120°
180°
240°

Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF2basso-S	BPol-PF2basso-B	03	3	2	23-24	-/+
2	2- BPol-PF2basso -S	BPol-PF2basso -C	02		2	25-26	-/+
3	3- BPol-PF2basso -S	BPol-PF2basso -D	01		2	15-16	-/+
4	4- BPol-PF2basso -S	BPol-PF2basso -E	06		2	17-18	-/+
5	5- BPol-PF2basso -S	BPol-PF2basso -F	05		2	19-20	+/-
6	6- BPol-PF2basso -S	BPol-PF2basso -A	04		2	21-22	+/-

* STACCATO DA RISALDARE

04/03/2019 NOTAZIONE SUPPORTI GRUPPI 3-4

NUOVA POSIZIONE SENSORI

210°
150°
90°
30°
330°
270°

210°
150°
90°
30°
330°
270°

240°
180°
120°
60°
0°
300°

300°

Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF3.1-I	BPol-PF3.1-B		4			
2	2- BPol-PF3.1-I	BPol-PF3.1-C					
3	3- BPol-PF3.1-I	BPol-PF3.1-D					
4	4- BPol-PF3.1-I	BPol-PF3.1-E					
5	5- BPol-PF3.1-I	BPol-PF3.1-F					
6	6- BPol-PF3.1-I	BPol-PF3.1-A					
Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF2up -I	BPol-PF2up -B		4			
2	2- BPol-PF2up -I	BPol-PF2up -C					
3	3- BPol-PF2up -I	BPol-PF2up -D					
4	4- BPol-PF2up -I	BPol-PF2up -E					
5	5- BPol-PF2up -I	BPol-PF2up -F					
6	6- BPol-PF2up -I	BPol-PF2up -A					
Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF2basso -I	BPol-PF2basso-B		4			
2	2- BPol-PF2basso -I	BPol-PF2basso -C					
3	3- BPol-PF2basso -I	BPol-PF2basso -D					
4	4- BPol-PF2basso -I	BPol-PF2basso -E					
5	5- BPol-PF2basso -I	BPol-PF2basso -F					
6	6- BPol-PF2basso -I	BPol-PF2basso -A					

Piano toroidale	Sensore	Nome sensore tabella Ansaldo	N° sensore tabella calibrazione	Gruppo di montaggio	Connettore passante da vuoto e pins		Polarità
1	1- BPol-PF4.1-I	BPol-PF4.1-B	14	2			
2	2- BPol-PF4.1-I	BPol-PF4.1-C	15				
3	3- BPol-PF4.1-I	BPol-PF4.1-D	16				
4	4- BPol-PF4.1-I	BPol-PF4.1-E	17				
5	5- BPol-PF4.1-I	BPol-PF4.1-F	18				
6	6- BPol-PF4.1-I	BPol-PF4.1-A	13				

240°
180°
120°
60°
0°
300°